
MASQUE DE BEAUTÉ



LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

lucibell·le
PARIS

LE MASQUE DE BEAUTÉ OVE DE LUCIBELLE PARIS EST NÉ D'UNE ALLIANCE SINGULIÈRE ENTRE TECHNOLOGIE DE POINTE ET DESIGN AU SERVICE D'UNE BEAUTÉ INÉGALÉE.

Fruit d'une collaboration inédite avec le designer Olivier Lapidus, sa lumière ouvre un nouveau chemin vers la beauté. La technologie du masque de beauté OVE repose sur la régénération cutanée par la photobiomodulation LED.

La lumière LED rouge, source de beauté et de bien-être, augmente la synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique pour un effet repulpant, lissant et tonifiant sur le visage.

Afin de profiter pleinement des fonctionnalités du masque et OVE:er tout dommage lié à une mauvaise utilisation, il est recommandé? avant toute utilisation, de lire attentivement la notice d'utilisation.

Une nouvelle ère : la beauté par la lumière

P5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P6

CONTRE-INDICATIONS

P8

MANIPULATION DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P10

FONCTIONNEMENT DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P11

CONSEILS D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

P12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P13

GARANTIES LÉGALES

Le pouvoir de la lumière

CONTENU DU COFFRET

- ✓ Un masque de beauté OVE
- ✓ Une paire de lunettes de protection
- ✓ Une notice d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à suivre les consignes de sécurité suivantes :

5

AVERTISSEMENT : Ne pas regarder fixement les LED allumées. Il est impératif de porter les lunettes fournies en raison d'un rayonnement optique intense.

Vérifier que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation du masque de beauté OVE (100-240 VAC).

Brancher le masque sur une prise murale aux normes électriques en vigueur.

Ne pas utiliser le masque de beauté OVE sous l'eau, en prenant un bain ou une douche.

Ne jamais utiliser le masque de beauté avec le cordon et/ou une alimentation endommagés.

Ne pas utiliser le masque si le minuteur est défectueux ou si la vitre intérieure du masque est cassée ou retirée.

Ne pas poser le masque sur une surface humide ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier.

Utiliser le masque de beauté OVE dans un endroit sec et éviter toute projection d'eau.

Si le masque de beauté OVE tombe dans l'eau : **ne pas le toucher** et débrancher immédiatement l'alimentation.

Ne pas utiliser le masque de beauté sous une couverture ou un environnement similaire. Une chaleur excessive pourrait se dégager et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.

Porter ou déplacer le masque de beauté OVE uniquement en manipulant le socle. Ne pas le porter par la tige flexible.

Ne pas secouer ou faire tomber le masque de beauté OVE.

Ne pas laisser le masque de beauté OVE sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché.

Ne pas retirer le numéro de série apposé sous le socle du masque.

Ne pas ouvrir ou démonter le masque de beauté OVE. Toute intervention doit être effectuée par le fabricant afin d'éviter tout danger.

En cas de prêt du masque à une tierce personne, joindre impérativement la notice.

Attention : ne pas fixer les sources de lumière sans protection. Il est nécessaire de porter les lunettes fournies en raison de l'intensité lumineuse. Ces lunettes doivent être portées pendant toute la durée des séances de photobiomodulation.

Le nettoyage et l'entretien du masque de beauté ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le masque OVE est conçu pour être utilisé uniquement sur le visage. En cas de manipulation non conforme, notamment pour une utilisation autre que sur le visage, la garantie légale de conformité dont bénéficie le consommateur n'est pas applicable.

CONTRE-INDICATIONS

Le masque de beauté **OVE** convient à toutes les peaux.

Néanmoins, son usage est déconseillé :

- aux femmes enceintes,
- aux personnes atteintes de télangiectasie et de photodermatose,
- aux personnes ayant des tâches de naissance,
- aux personnes souffrant ou pouvant souffrir de crises d'épilepsie,

Warning ! Ne pas utiliser par des personnes âgées de moins de 18 ans.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

OVE Par ailleurs, l'usage du masque de beauté est fortement déconseillé aux personnes suivant un traitement à base de médicaments photosensibilisants ou aux personnes traitées pour une maladie entraînant une photosensibilité.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de l'appareil pour comprendre les dangers encourus.

Des altérations préexistantes de la peau ne peuvent être imputées à l'exposition à la lumière rouge du masque.


L'utilisation du masque OVE est contre-indiquée pour les personnes souffrant de coups de soleil.

Si des effets secondaires non désirés sont constatés, comme des démangeaisons dans les 48 heures suivant la 1^{ère} utilisation, l'utilisateur doit consulter un médecin avant toute nouvelle utilisation.

L'utilisation de la lumière rouge n'est pas contre-indiquée avec les traitements anti-cancéreux.

En cas de doute, l'utilisateur doit demander l'avis de son médecin.



7




Grâce à l'intensité lumineuse des LED, spécifique à chaque zone du visage, le masque de beauté offre des performances inégalées pour des résultats visibles.

MANIPULATION DU MASQUE DE BEAUTÉ


Conseils pour une manipulation simple et efficace du masque ovē




Veiller toujours à bien orienter le masque par rapport au socle. La zone d'émission de la lumière du masque de beauté doit toujours rester du côté de la face avant du socle. Pour garder une bonne orientation du masque par rapport au socle, pivoter la tige flexible.



Prendre garde à ne pas trop flétrir la tige sous peine d'endommager ou de faire basculer le masque.



Pour régler le masque en hauteur, manipuler toujours la tige flexible avec deux mains.



L'utilisation du masque de beauté ne peut se faire que dans une seule position. Ne pas effectuer de rotation : le réglage du masque se fait à l'aide de la tige flexible.

9



FONCTIONNEMENT DU MASQUE DE BEAUTÉ

Poser le masque sur un support plat et stable puis le brancher sur une prise secteur (pour un fonctionnement optimal et sécurisé, nous déconseillons un branchement sur un boîtier multiprises).

Ajuster les lunettes de protection sur le visage de sorte que les yeux soient totalement protégés lors des séances de photobiomodulation.

Approcher le visage de l'intérieur du masque; le nez doit toucher la paroi. Si besoin, ajuster la position du masque en manipulant la tige flexible.

Appuyer une fois sur le bouton (appui court) pour mettre en route le masque de beauté seul.



La séance est programmée pour une durée de **12 minutes**, alternant flashes et lumière continue.

Pour utiliser un accessoire Lucibel.le Paris seul : le brancher sur la prise jack située derrière le masque et appuyer une fois sur le bouton (appui long).

Pour utiliser un accessoire et le masque en même temps, appuyer deux fois sur le bouton.

À l'issue de la séance, le masque et l'accessoire s'éteignent automatiquement. Pour interrompre la séance, procéder à un appui court.

Après utilisation, débrancher le masque du secteur.

CONSEILS D'UTILISATION

Nettoyer la peau avant usage afin d'optimiser l'absorption de lumière.

Espacer les séances de 72 heures, durée nécessaire à la peau pour absorber l'énergie lumineuse.

N'utilisez pas le masque de beauté plus longtemps que la durée recommandée.

Les effets sont optimaux après 24 séances en moyenne. Pour bénéficier de "**l'effet retard**", faire une pause de 1 à 2 mois avant de reprendre les séances. Pendant cette période de pause, la peau continuera à s'embellir.

N'utiliser que les accessoires fournis par Lucibel.le Paris.

Éviter d'appliquer tout produit cosmétique avant la séance autres que ceux fournis par Lucibel.le Paris.

Enfin, pour une auto-évaluation précise des résultats du masque de beauté, il est conseillé de prendre une photo des zones traitées avant de commencer le protocole, puis une deuxième photo après 16 séances, et une troisième photo après 24 séances.

Si le masque facial est utilisé par plusieurs personnes à la suite, maintenez-le éteint pendant au moins 5 minutes entre les applications.

Le masque est conçu pour être utilisé à la maison, jusqu'à cinq séances par jour ; une utilisation plus intensive endommagerait le masque de beauté.

11

Entretien du masque de beauté

Nettoyer après chaque utilisation le masque de beauté : pour cela, utiliser des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et virucide.

Exclure tout détergent, solvant, produit chimique et éponge abrasive.



Protection de l'environnement

Le masque de beauté ne peut être traité comme un déchet ménager : il doit être déposé dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, qui contribue à la préservation des ressources naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques du masque de beauté, véritable concentré de technologie mettant en lumière toutes les beautés.

Température de fonctionnement	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Durée de vie maximale	50 000 heures
Matériaux	Habilage : PC, ABS Flexible : PVC, Laiton Base : Acier Visserie : Acier zingué Dissipateur : Aluminium
Poids	3,64 kg
Dimensions	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Nombre de LED	40
Caractéristiques électriques d'entrée	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longueur d'onde	635 nm
Puissance	40 W
Prise jack	Réservee aux accessoires Lucibel.le Paris

GARANTIES LÉGALES

13

La Société garantit la conformité des Produits Lucibel.le Paris aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises, européennes et applicables dans chaque pays dans lequel ses produits sont commercialisés.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4-3 et suivants du Code de la Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 et 1644 du Code Civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.

Les Produits vendus doivent être conformes au contrat et exempts de défauts de conformité lors de la délivrance.

Le Vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Conformément à l'article L. 217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

- Il doit correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et à toute autre caractéristique prévue au contrat;
- Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
- Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation devant être fournis conformément au contrat;
- Il est mis à jour conformément au contrat.

Conformément à l'article L. 217-5 du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

- Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduites spécifiques applicables au secteur concerné;
- Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
- Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
- Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre.

Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

Toutefois, la Société n'est pas tenu à partout des déclarations publiques mentionnées ci-dessus si elle démontre :

1. Qu'elle ne les connaît pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2. Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été certifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3. Ou que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donné droit à l'échange ou la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société.

Cette garantie ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client consommateur.

La garantie couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient d'un non-respect des prescriptions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans le guide d'utilisation.

De même, la garantie couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique, un défaut d'entretien, un défaut de surveillance, une incendie, un dégât des eaux, des pénétrations de tableau ou de liquide, un rangement inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu humide ou extérieur, une chute.

La garantie n'est pas applicable pas non plus en cas d'usage de pièces ou d'accessoires non fabriqués par la Société, en cas d'altération ou de retrait d'un numéro d'identification apposé en usine, en cas d'assemblage, de désassemblage, d'intervention ou modification effectués par un tiers non agréé par la Société.

Pour bénéficier de la garantie, le Client devra aviser la Société à l'adresse contact@lucibelle.fr ou par courrier à l'adresse du Service client pour produit : Lucibel - Service client pour produit - 101 Allée des Vergers, 76360 Barbezieux, France - dès défauts imputés au Produit dès la manifestation de ceux-ci, et au plus tard, dans un délai d'un mois après réception du Produit (la date de livraison faisant foi), en fournissant :

- Un descriptif détaillé du ou des défauts imputés ;
- Le numéro de série du Produit et les conditions d'emploi de celui-ci ;
- Un justificatif d'achat.

Dès accusé réception par la Société, le Client devra expédier le produit dans les quinze jours suivant la réception de la notification par mail ou courrier, à l'adresse du Service client mentionnée ci-dessus, le Produit complet, dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même une réparation.

Les frais de retour sont à la charge du Client.

En cas de défaut reconnu par la Société, à l'titre de la présente garantie, la Société procèdera, à son choix, au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériau ou des pièces reconnus défectueux, et ce par des Produits aux performances sauf moins équivalentes. Dans certains cas, les frais inhérents sont à la charge du Client et doivent être remboursés par la Société à hauteur de 40 € TTC. Toute autre responsabilité ou compensation est exclue. En cas de remplacement d'un Produit au titre de la présente garantie, le Produit remplacé est à la charge du Client mais uniquement pour la durée restante à courir de la garantie initiale. En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, ou consécutifs (manque à gagner compris) occasionnés du fait d'une utilisation du Produit non conforme au présent guide d'utilisation ou à des fins autres que celles pour lesquelles le Produit a été conçu.

Conformément à la réglementation, cette garantie n'est applicable qu'au consommateur.

BEAUTY MASK



THE POWER OF LIGHT

OVE
PARIS

THE OVE BEAUTY MASK BY LUCIBELLE PARIS IS BORN OUT OF A REVOLUTIONARY COMBINATION OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGY AND DESIGN, DELIVERING UNRIVALLED BEAUTY.

The result of an unprecedented partnership with designer Olivier Lapidus, its light pioneers a new path to beauty. The technology of the **ove** beauty mask capitalizes on skin regeneration through LED photobiomodulation.

Red LED light, a source of beauty and wellness, boosts the synthesis of collagen, elastin and hyaluronic acid, giving the skin a replenishing, smoothing and invigorating effect.

To benefit fully from the **ove** mask's features and to avoid any damage linked to improper usage, carefully read the instructions prior to use.

A new era : beauty through light

P19 SAFETY INSTRUCTIONS

P20 CONTRAINDICATIONS

P22 HANDLING THE BEAUTY MASK

P24 OPERATING THE BEAUTY MASK

P25 DIRECTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

P26 TECHNICAL SPECIFICATIONS

The power of light

CONTENTS OF THE BOX

- ✓ An **OVE** beauty mask
- ✓ A pair of protective glasses
- ✓ A user guide

SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid any risk of electrocution, fire, electric shock or injury, please follow the following safety measures:

19

WARNING: Do not look directly into LEDs while in operation. You must wear the goggles provided, due to the intense optical radiation.

Check that the network voltage is in accordance with the range indicated on the power terminal of the **OVE** beauty mask (100-240 VAC).

Plug the mask into a wall socket which meets electrical specifications.

Do not use the **OVE** beauty mask under running water, while taking a bath or in the shower.

Never use the beauty mask with a damaged cord and/or power supply.

Do not use the beauty mask if the timer is faulty or if the inner pane of the mask is broken or has been removed.

Do not place the mask on a damp surface or close to a bathtub, shower or basin.

Use the **OVE** beauty mask in a dry place and avoid any sprayed water.

If the **OVE** beauty mask falls in water: **do not touch it** and immediately disconnect the power.

Do not use the beauty mask under a cover or in a similar environment. Excessive heat could be emitted and cause a fire, an electric shock or bodily harm.

Only carry and move the **OVE** beauty mask by holding the base. Never lift by the flexible cable.

Do not shake or drop the **OVE** beauty mask.

Do not leave the **OVE** beauty mask unattended when it is turned on and plugged in.

Do not remove the serial number located beneath the mask base.

Do not open or dismantle the **OVE** beauty mask. Maintenance must only be carried out by the manufacturer in order to avoid any danger.

In the case of use of the mask by a third party, the instructions for use must be provided.

WARNING : Do not stare at the light sources.

It is necessary to wear the glasses provided because of the light intensity. These goggles must be worn during the entire duration of the photobiomodulation sessions.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The **OVE** beauty mask is designed for use on the face only. In the event of improper handling, in particular for use of the mask on other part of the body, the legal guarantee of conformity, which the consumer enjoys, shall not apply.

CONTRAINDICATIONS

The **OVE** beauty mask is suitable for all skin types.

However, its use is not recommended for:

- Pregnant women,
- People suffering from telangiectasia and photo-dermatosis,
- People with birth marks,
- People who suffer from or who may suffer from epileptic fits,

Warning! Not to be used by persons under the age of 18 years.

This appliance must not be used by individuals with impaired physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and knowledge of the appliance's use and its potential risks.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Children shall not play with the appliance.

In addition, use of the **OVE** beauty mask is not recommended for people undergoing treatment with photosensitizing medications or people being treated for a disease which results in photo-sensitivity.

Pre-existing skin conditions cannot be attributed to exposure to the mask's red light.


The use of the **OVE** face mask is contraindicated for persons suffering from sunburn.

If undesirable side effects are observed, such as itching within 48 hours of initial use, please ask your doctor prior to reusing the appliance.

Use of red light is not contraindicated with anti-cancer treatments.

If in doubt, user should ask a doctor.



21




Thanks to the LED light intensity, specific to every area of the face, the beauty mask offers unparalleled performance for visible results.

HANDLING THE BEAUTY MASK

Advice for simple and efficient use of the **ovē** beauty mask.




Always turn the mask the right way around in relation to the base. The light emitting area of the beauty mask must always be facing the front of the base. To keep the mask facing the right way with regard to the base, rotate the flexible cable.



To adjust the height of the mask, always handle the flexible cable using both hands.



Ensure not to over-bend the cable, as you may risk damaging or knocking over the mask.



The beauty mask can only be used in one position. Do not rotate: adjust the mask using the flexible cable.

OPERATING THE BEAUTY MASK



Place the mask on a flat, stable surface and plug it into a power outlet (for optimal and safe use, we do not recommend using a socket strip).

Adjust the protective goggles on the face so that the eyes are fully protected during photobiomodulation sessions.

Place the face inside the mask. The nose must touch the wall.

If needed, adjust the position of the mask by moving the flexible cable.

Press the button once (short press) to turn the beauty mask on alone.



The session is programmed to last for **12 minutes**, alternating flashes and steady light.

To use a Lucibel.le Paris accessory alone: plug it into the jack located behind the mask and press the button once (long press).

To use an accessory and the mask at the same time, press the button twice.

After the session, the mask turns off automatically. At the end of the session, the mask and the accessory are automatically turned off. To stop the session, press the button briefly.

After use, disconnect the mask from the power supply.


DIRECTIONS FOR USE

25

Maintaining the beauty mask

Clean the beauty mask after each use using wipes soaked in an antibacterial and antiviral solution.

Refrain from using detergents, solvents, chemical products and abrasive sponges.



Cleanse the skin prior to use to optimize light absorption.

Set 72-hours **intervals between sessions** - the time needed for the skin to absorb the light energy.

Do not use the **ovē** face mask for longer than the recommended time.

Optimal effects are observed after 24 sessions on average. To benefit from the "**delayed effect**", take a 1-2 month break before resuming sessions. During this pause time, the skin will continue to be embellished.

Only use accessories supplied by Lucibel.le Paris.

Avoid applying any cosmetic products before the session other than those supplied by Lucibel.le Paris.

Finally, for an accurate self-assessment of the beauty mask's results, take a photo of the treated areas prior to starting the protocol, a second photo after 16 sessions and a third photo after 24 sessions.

If the face mask is used by several people in succession, keep it off for at least 5 minutes between applications.

The mask is designed for home use with up to five sessions per day; more intensive use would damage the beauty mask.

Environmental safeguards

The beauty mask may not be treated as household waste: it must be brought to a designated collection point for the recycling of waste electric and electronic equipment, to help preserve natural resources.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical specifications of the beauty mask - a real marvel of technology - exalting every kind of beauty.

Operating temperature	0 °C to +35 °C +32 °F to +95 °F
Maximum service life	50,000 hours
Materials	Casing: PC, ABS Flexible cable: PVC, Brass Base: Steel Screws and bolts: Zinc-plated steel Dissipator: Aluminum
Weight	3.64 kg
Dimensions	W 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Number of LEDs	40
Electrical input characteristics	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wavelength	635 nm
Power	40 W
Jack socket	Reserved for Lucibel.le Paris accessories

MASCHERA DI BELLEZZA



IL POTERE DELLA LUCE

lucibel·le
PARIS

29

LA MASCHERA DI BELLEZZA OVE DI LUCIBELLE PARIS, È NATA DA UN'ALLEANZA UNICA TRA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA E DESIGN PER UNA BELLEZZA SENZA PARI.

Frutto di una collaborazione unica con il designer Olivier Lapidus, la sua luce apre una nuova strada alla bellezza. La tecnologia della maschera di bellezza **OVE** si basa sulla rigenerazione della pelle attraverso la fotobiomodulazione a LED.

La luce LED rossa, fonte di bellezza e benessere, aumenta la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto rimpolpante, levigante e tonificante sul viso.

Per sfruttare appieno le funzionalità della maschera **OVE** e per evitare danni dovuti a un uso improprio, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

A nuova era : di bellezza attraverso dalla luce

P5

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

P6

CONTROINDICAZIONI

P8

MANIPOLAZIONE DELLA MASCHERA DI BELLEZZA

P10

FUZIONAMENTO DELLA MASCHERA DI BELLEZZA

P11

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

P12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il potere della luce

CONTENUTI DELLA SCATOLA

-  Una maschera di bellezza **OVE**
-  Un paio di occhiali protettivi
-  Un manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: non fissare i LED accesi. È indispensabile indossare gli occhiali in dotazione a causa dell'intensità delle radiazioni ottiche.

Verificare che la tensione di rete rientri nell'intervallo indicato sull'alimentatore della maschera facciale **OVE** (100-240 VCA).

Collegare la maschera a una presa di corrente conforme agli standard elettrici attuali.

Non utilizzare la maschera viso **OVE** sotto l'acqua, nella vasca da bagno o nella doccia.

Non utilizzare il facciale con un cavo e/o un alimentatore danneggiato.

Non utilizzare la maschera se il timer è difettoso o se il facciale interno è rotto o rimosso.

Non collocare la maschera su una superficie bagnata o in prossimità di vasca da bagno, doccia o lavandino.

Utilizzare la maschera viso **OVE** in un luogo asciutto ed evitare gli spruzzi d'acqua.

Se il facciale cade in acqua: **non toccarlo** e scollegare immediatamente l'alimentazione.

Non utilizzare il facciale sotto una coperta o un ambiente simile. Si potrebbe generare un calore eccessivo che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Indossare o spostare la maschera facciale **OVE** solo maneggiando la base. Non indossarlo per lo stelo flessibile.

Non scuotere o far cadere la maschera facciale

Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

31

Non lasciare incustodito il facciale **OVE** quando è acceso e collegato.

Non rimuovere il numero di serie apposto sul fondo della base della maschera.

Non aprire o smontare la maschera facciale **OVE**. Qualsiasi intervento deve essere effettuato dal produttore per evitare qualsiasi pericolo.

Se la maschera viene prestata a la maschera a terzi, le istruzioni devono essere allegate.

Attenzione: non collegare gli emettitori di luce senza protezione. A causa dell'intensità della luce, è necessario indossare gli occhiali in dotazione. Questi occhiali devono essere indossati per tutta la durata delle sedute di fotobiomodulazione.

La pulizia e la manutenzione della maschera facciale non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

La maschera **OVE** è progettata per essere per l'uso sul viso. In caso di uso improprio, in particolare per un uso diverso da quello sul viso, la garanzia legale di conformità di cui beneficia il consumatore non è applicabile.

CONTROINDICAZIONI

La maschera di bellezza

OVE è adatta a tutti i tipi di pelle.

Tuttavia, il suo uso non è raccomandato:

- . Donne in gravidanza,
- . Persone affette da teleangectasie e fotodermatosi,
- . Persone con segni della nascita,
- . Persone che soffrono o possono soffrire di attacchi epilettici,

Attenzione! Non deve essere utilizzato da persone di età inferiore ai 18 anni.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno esperienza e conoscenza dell'uso dell'apparecchio e dei suoi potenziali rischi.

I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Inoltre, l'uso della maschera di bellezza è sconsigliato alle persone in trattamento con farmaci fotosensibilizzanti o alle persone in cura per una malattia che provoca fotosensibilità.

Condizioni cutanee preesistenti non possono essere attribuite all'esposizione alla luce rossa della maschera.


L'uso della maschera facciale OVE è controindicato per le persone che soffrono di scottature solari.

Se si osservano effetti collaterali indesiderati, come prurito entro 48 ore dall'uso iniziale, si prega di rivolgersi al proprio medico prima di riutilizzare l'apparecchio.

L'uso della luce rossa non è controindicato in caso di trattamenti antitumorali.

In caso di dubbio, l'utente deve rivolgersi al medico.



33




Grazie all'intensità della luce LED, specifica per ogni area del viso, la maschera di bellezza offre prestazioni ineguagliabili per risultati visibili.

MANIPOLAZIONE DELLA MASCHERA DI BELLEZZA

Suggerimenti per una gestione facile ed efficace
della maschera **OVE**




Assicurarsi sempre che la maschera sia orientata correttamente rispetto alla base. L'area di emissione della luce della maschera deve sempre rimanere sul lato anteriore della base. Per mantenere il corretto orientamento della maschera rispetto alla base, ruotare l'asta flessibile.



Quando si regola l'altezza della maschera, maneggiare sempre lo stelo flessibile con entrambe le mani.



Fare attenzione a non piegare troppo lo stelo, altrimenti la maschera potrebbe danneggiarsi o inclinarsi.



La maschera può essere utilizzata solo in una posizione. Non ruotare: la maschera si regola con l'asta flessibile.

35



FUNZIONAMENTO LA MASCHERA DI BELLEZZA

Posizionare la maschera su una superficie piana e stabile e collegarla a una presa di corrente (per un uso ottimale e sicuro, si consiglia di utilizzare una ciabatta).

Regolare gli occhiali protettivi sul viso in modo che gli occhi siano completamente protetti durante le sessioni di fotobiomodulazione.

Avvicinare il viso all'interno della maschera; il naso deve toccare la parete. Se necessario, regolare la posizione della maschera manipolando lo stelo flessibile.

Premere una volta il pulsante (pressione breve) per accendere la maschera di bellezza da sola.



La sessione è programmata per durare **12 minuti**, alternando lampi e luce continua.

Per utilizzare un accessorio Lucibel. le Paris da solo: collegarlo alla presa dietro la maschera e premere una volta il pulsante (pressione lunga).

Per utilizzare un accessorio e la maschera contemporaneamente, premere due volte il pulsante.

Al termine della sessione, la maschera e l'accessorio si spengono automaticamente. Per interrompere la sessione, premere brevemente il pulsante.

Dopo l'uso, scollegare la maschera dalla rete elettrica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire la pelle prima dell'uso per ottimizzare l'assorbimento della luce.

Impostate intervalli di 72 ore **tra le sedute**, il tempo necessario alla pelle per assorbire l'energia luminosa.

Non utilizzare la maschera viso OVE per un tempo superiore a quello consigliato.

Gli effetti ottimali si osservano in media dopo 24 sedute. Per beneficiare dell'**"effetto ritardato"**, fare una pausa di 1-2 mesi prima di riprendere le sedute. Durante questo periodo di pausa, la pelle continuerà a essere abbellita.

Utilizzare solo gli accessori forniti da Lucibel.le Paris.

Evitare di applicare prodotti cosmetici prima della seduta.

Infine, per un'autovalutazione accurata dei risultati della maschera di bellezza, scattare una foto delle zone trattate prima di iniziare il protocollo, una seconda foto dopo 16 sedute e una terza foto dopo 24 sedute.

Se la maschera di bellezza viene utilizzata consecutivamente da più persone, tenerla spenta per almeno 5 minuti tra un utilizzo e l'altro.



La maschera è progettata per un uso domestico fino a 5 sedute al giorno; un uso più intenso danneggierebbe la maschera.

37

Manutenzione della maschera facciale

Pulire la maschera di bellezza dopo ogni utilizzo utilizzando salviette imbevute di una soluzione antibatterica e antivirale.

Astenersi dall'uso di detergenti, solventi, prodotti chimici e spugne abrasive.



Ambiente salvaguardare

La maschera di bellezza non può essere trattata come rifiuto domestico: deve essere portare in un punto di raccolta designato per il punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti apparecchiature elettroniche ed elettroniche, per contribuire a preservare le risorse naturali.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Vita utile massima	50 000 ore
I materiali	Involucro: PC, ABS Cavo flessibile: PVC, ottone Base: Steel Viti e bulloni: acciaio zincato Dissipatore: alluminio
Peso	3,64 kg
Dimensioni	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Numero di LED	40
Caratteristiche elettriche di ingresso	100/240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza d'onda	635 nm
Potenza	40 W
Presa jack	Riservato agli accessori Lucibel.le Paris

SCHÖNHEITSMASKE



DIE MACHT DES LICHTS

lucibel·le
PARIS

41

DIE SCHÖNHEITSMASKE
OVE VON LUCIBELLE
PARIS, DIE AUS EINER
EINZIGARTIGEN VERBINDUNG
VON SPITZENTECHNOLOGIE
UND DESIGN IM DIENSTE
EINER UNVERGLEICHLICHEN

Ihr Licht ist das Ergebnis einer neuartigen Zusammenarbeit mit dem Designer Olivier Lapidus und eröffnet einen neuen Weg zur Schönheit. Die Technologie der OVE-Schönheitsmaske beruht auf der Hautregeneration durch LED-Photobiomodulation.

Das rote LED-Licht, eine Quelle der Schönheit und des Wohlbefindens, steigert die Synthese von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure und sorgt so für einen aufpolsternden, glättenden und straffenden Effekt im Gesicht.

Um die Funktionen der OVE-Maske voll auszuschöpfen und Schäden durch unsachgemäße Anwendung zu vermeiden, sollten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Eine neue Ära : der Schönheit durch Licht

P43 SICHERHEITVORSCHRIFTEN

P44 KONTRAINDIKATIONEN

P46 MANIPULATION DER
SCHÖNHEITSMASKE

P48 BETRIEB DER
SCHÖNHEITSMASKE

P49 GEBRAUCHSHINWEISE
UND PFLEGE

P50 TECHNISCHE MERKMALE

Die Macht des Lichts

INHALT DES PACKETS

- ✓ Eine Schönheitsmaske OVE
- ✓ Eine Schutzbrille
- ✓ Eine Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Um einen elektrischen Schlag, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, die folgenden Sicherheitshinweise zu befolgen:

WARNUNG: Schauen Sie nicht starr auf die leuchtenden LEDs. Aufgrund der intensiven optischen Strahlung ist es unbedingt erforderlich, die mitgelieferte Brille zu tragen.

Stellen Sie sicher, dass die Netzzspannung dem Bereich entspricht, der auf dem Netzteil der OVE-Schönheitsmaske angegeben ist (100-240 VAC).

Schließen Sie die Maske an eine Wandsteckdose an, die den geltenden elektrischen Normen entspricht.

Verwenden Sie die OVE-Schönheitsmaske nicht unter Wasser, beim Baden oder Duschen.

Verwenden Sie die OVE-Schönheitsmaske niemals mit beschädigtem Kabel und/oder Netzteil.

Verwenden Sie die Maske nicht, wenn der Timer defekt ist oder wenn das innere Glas der Maske zerbrochen oder entfernt wurde.

Legen Sie die Maske nicht auf eine feuchte Oberfläche oder in die Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Waschbeckens.

Verwenden Sie die OVE-Schönheitsmaske an einem trockenen Ort und vermeiden Sie Spritzwasser.

Wenn die Gesichtsmaske ins Wasser fällt: **Berühren Sie sie nicht** und ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht unter einer Decke oder in einer ähnlichen Umgebung. Es könnte zu einer übermäßigen Hitzeentwicklung kommen, die einen Brand OVE einen elektrischen Schlag verursachen oder eine Person verletzen könnte.

Tragen oder bewegen Sie die OVE-Schönheitsmaske nur, indem Sie den Standfuß handhaben. Tragen Sie sie nicht am flexiblen Stab.

Die Schönheitsmaske nicht schütteln oder fallen lassen.

Lassen Sie die OVE-Schönheitsmaske nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn sie eingeschaltet und angeschlossen ist.

Entfernen Sie nicht die Seriennummer, die unter dem Sockel der Maske angebracht ist.

Öffnen oder **zerlegen** Sie die OVE-Schönheitsmaske nicht. Jegliche Eingriffe muss vom Hersteller durchgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Wenn Sie die Maske an eine dritte Person ausleihen, legen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung bei.

Achtung: Befestigen Sie die Lichtstrahler nicht ungeschützt. Aufgrund der Lichtintensität ist es notwendig, die mitgelieferte Brille zu tragen. Diese Brille muss während der gesamten Dauer der Photobiomodulationssitzungen getragen werden.

Die Reinigung und Pflege der Gesichtsmaske sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Die OVE-Maske ist für die Verwendung auf dem Gesicht verwendet werden. Bei unsachgemäßer Handhabung, insbesondere bei einer anderen Verwendung als auf dem Gesicht, ist die gesetzliche Konformitätsgarantie, die der Verbraucher in Anspruch nehmen kann, nicht anwendbar.

KONTRAINDIKATIONEN

Die **OVE**-Maske ist für alle Hauttypen geeignet.

Dennoch wird von seiner Verwendung abgeraten :

- . Schwangere Frauen,
- . Personen, die an Teleangioktasien und Photodermatose leiden,
- . Menschen mit Muttermalen,
- . Personen, die an epileptischen Anfällen leiden oder leiden könnten,

Warnung! Darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen verwendet werden, denen es an Erfahrung und Wissen über den Gebrauch des Geräts und seine potenziellen Risiken mangelt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Darüber hinaus wird die Verwendung der Schönheitsmaske nicht für Personen empfohlen, die sich in Behandlung mit photosensibilisierenden Medikamenten befinden oder wegen einer Krankheit behandelt werden, die zu einer Lichtempfindlichkeit führt.

Vorbestehende Hautkrankheiten können nicht auf die Exposition gegenüber dem roten Licht der Maske zurückgeführt werden.


Die Verwendung der **OVE**-Gesichtsmaske ist kontraindiziert für Personen, die an Sonnenbrand leiden.

Sollten unerwünschte Nebenwirkungen wie Juckreiz innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung auftreten, fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

Die Verwendung von Rotlicht ist nicht kontraindiziert bei Behandlungen gegen Krebs.

Im Zweifelsfall sollte der Benutzer einen Arzt befragen.



45




Dank der Lichtintensität der LEDs, die für jeden Gesichtsbereich spezifisch ist, bietet die Schönheitsmaske eine unübertroffene Leistung für sichtbare Ergebnisse.

MANIPULATION DER SCHÖNHEITSMASKE

Tipps für eine einfache Handhabung und effektive Anwendung der **OVÉ**-Maske




Achten Sie immer darauf, dass die Maske in Bezug auf den Sockel richtig ausgerichtet ist. Der lichtemittierende Bereich der Gesichtsmaske muss immer auf der Seite der Vorderseite des Sockels bleiben. Um die richtige Ausrichtung der Maske in Bezug auf den Sockel beizubehalten, drehen Sie den flexiblen Stab.



Um die Maske in der Höhe zu verstehen, sollten Sie den flexiblen Stab immer mit beiden Händen anfassen.



Achten Sie darauf, den Stab nicht zu stark zu biegen, da die Maske sonst beschädigt werden oder umkippen könnte.



Die Verwendung der Gesichtsmaske ist nur in einer Position möglich. Führen Sie keine Drehungen durch: Die Einstellung der Maske erfolgt mithilfe des flexiblen Stabs..


BETRIEB DER SCHÖNHEITSMASKE

Legen Sie die Maske auf eine flache, stabile Oberfläche und schließen Sie sie an eine Steckdose an (für einen optimalen und sicheren Betrieb empfehlen wir, sie nicht an eine Steckdosenleiste anzuschließen).

Setzen Sie die Brille über Ihr Gesicht, um Ihre Augen während der Photobiomodulationsitzungen vollständig zu schützen.

Bringen Sie das Gesicht näher an die Innenseite der Maske heran; die Nase sollte die Wand berühren. Passen Sie die Position der Maske bei Bedarf an, indem Sie den flexiblen Schaft betätigen.

Drücken Sie die Taste einmal (kurzer Druck), um die Schönheitsmaske allein anzuschalten.




Die Sitzung ist auf eine Dauer von **12 Minuten** programmiert, wobei sich Blitzlicht und Dauerlicht abwechseln.

Um ein Lucibel.le Paris-Zubehör allein zu verwenden: Stecken Sie es in die Buchse hinter der Maske und drücken Sie einmal auf den Knopf (langer Druck).

Um ein Zubehörteil und die Maske gleichzeitig zu benutzen, drücken Sie zweimal auf den Knopf.

Am Ende der Sitzung schalten sich die Maske und das Zubehör automatisch aus. Um die Sitzung zu unterbrechen, drücken Sie kurz auf die Taste.

Trennen Sie die Maske nach dem Gebrauch vom Stromnetz.



GEBRAUCHSHINWEISE

Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung, um die Lichtabsorption zu optimieren.

Halten Sie einen Abstand von 72 Stunden zwischen den Sitzungen ein, da die Haut diese Zeit benötigt, um die Lichtenergie zu absorbieren.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht länger als die empfohlene Dauer.

Die optimale Wirkung wird nach durchschnittlich 24 Sitzungen erreicht. Um vom «**Verzögerungseffekt**» zu profitieren, sollten Sie eine Pause von 1 bis 2 Monaten einlegen, bevor Sie die Sitzungen wieder aufnehmen. Während dieser Pause wird sich die Haut weiter verschönern.

Verwenden Sie nur das von Lucibel.le Paris gelieferte Zubehör.

Vermeiden Sie es, vor der Sitzung irgendwelche kosmetischen Produkte aufzutragen.

Schließlich sollten Sie für eine genaue Selbsteinschätzung der Ergebnisse der Schönheitsmaske vor Beginn des Protokolls ein Foto der behandelten Bereiche machen, nach 16 Sitzungen ein zweites Foto und nach 24 Sitzungen ein drittes Foto.

Wenn die Gesichtsmaske von mehreren Personen nacheinander verwendet wird, halten Sie sie zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet.


Die Maske ist für die Anwendung zu Hause mit bis zu fünf Sitzungen pro Tag konzipiert; eine intensivere Anwendung würde die Schönheitsmaske beschädigen.

49

Pflege der Gesichtsmaske

Reinigen Sie die Gesichtsmaske nach jedem Gebrauch: Verwenden Sie dazu Tücher, die mit einer bakteriziden und viruziden Lösung getränkt sind.

Alle Reinigungsmittel, Lösungsmittel ausschließen, Chemikalien und Schwämme Scheuermittel.



Schutz der Umwelt

Die Gesichtsmaske kann nicht als Haushaltsabfall behandelt werden: Sie muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, da dies zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beiträgt.

TECHNISCHE MERKMALE

Temperatur Betrieb	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Maximale Lebensdauer	50 000 Stunden
Materialien	Verkleidung: PC, ABS Flexibel: PVC, Messing Basis: Stahl Schrauben: Verzinkter Stahl Kühlkörper: Aluminium
Gewicht	3,64 kg
Abmessungen	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Anzahl der LEDs	40
Elektrische Eingangsdaten	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wellenlänge	635 nm
Leistung	40 W
Klinkenbuchsen	Reserviert für Lucibel.le Paris Zubehör

MASCARILLA DE BELLEZA



EL PODER DE LA LUZ

lucibel·le
PARIS

LA MASCARILLA DE BELLEZA OVE DE LUCIBELLE PARIS, ES NACIDA DE UNA ALIANZA ÚNICA ENTRE TECNOLOGÍA PUNTA Y DISEÑO PARA UNA BELLEZA SIN IGUAL.

Fruto de una colaboración única con el diseñador Olivier Lapidus, su luz abre un nuevo camino a la belleza. La tecnología de la máscara de belleza **OVE** se basa en la regeneración de la piel mediante la fotobiomodulación LED.

La luz LED roja, fuente de belleza y bienestar, aumenta la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico para un efecto rellenador, alisador y tonificante del rostro.

Para aprovechar al máximo las prestaciones de la mascarilla **OVE** y evitar cualquier daño debido a un uso incorrecto, se recomienda leer atentamente las instrucciones antes de utilizarla.

Una nueva era : la belleza por la luz

P55 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P56 CONTRAINDICACIONES

P58 MANEJO DE LA
MÁSCARA DE BELLEZA

P60 FUNCIONAMIENTO
DE LA MASCARILLA FACIAL

P61 INSTRUCCIONES DE USO
Y MANTENIMIENTO

P62 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El poder de la luz

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ Una mascarilla de belleza **OVE**
- ✓ Un par de gafas protectoras
- ✓ Un manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, asegúrese de seguir estas precauciones de seguridad:

55

ADVERTENCIA: No mire fijamente a los LED iluminados. Es imprescindible llevar las gafas suministradas debido a la intensa radiación óptica.

Compruebe que la tensión de red se encuentra dentro del rango indicado en la fuente de alimentación de la mascarilla facial **OVE** (100-240 VCA).

Conecta la máscara a una toma de corriente que cumpla las normas eléctricas vigentes.

No utilice la mascarilla facial **OVE** bajo el agua, en la bañera o en la ducha.

No utilice nunca la mascarilla si el cable o la fuente de alimentación están dañados.

No utilice la mascarilla si el temporizador está defectuoso o si la máscara interior está rota o desmontada.

No coloque la mascarilla sobre una superficie húmeda ni cerca de una bañera, ducha o lavabo.

Utilice la mascarilla facial **OVE** en un lugar seco y evite las salpicaduras de agua.

Si la mascarilla facial **OVE** cae al agua: **no la toque** y desconecte inmediatamente la fuente de alimentación.

No utilice la mascarilla facial debajo de una manta o entorno similar. Podría generarse un calor excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.

Lleve o mueva la mascarilla facial **OVE** únicamente manipulándola por la base.

No la lleve por el vástago flexible.

No sacuda ni deje caer la mascarilla facial **OVE**.

No deje el desatendida cuando esté encendida y enchufada.

No retire el número de serie fijado en la parte inferior de la base de la máscara.

No abra ni desmonte la máscara facial **OVE**. Cualquier intervención debe ser realizada por el fabricante para evitar cualquier peligro.

Si la máscara se presta a un tercero, deberán adjuntarse las instrucciones.

Precaución: No coloque los emisores de luz sin protección. Es necesario llevar las gafas suministradas debido a la intensidad de la luz. Estas gafas deben llevarse durante toda la duración de las sesiones de fotobiomodulación.

La limpieza y el mantenimiento de la mascarilla facial no deben ser realizados por niños sin supervisión.

La máscara **OVE** está diseñada para ser utilizada en la cara. En caso de manipulación incorrecta, en particular para un uso distinto del facial, no será aplicable la garantía legal de conformidad de la que se beneficia el consumidor.

CONTRAINDICACIONES

La mascarilla de belleza **OVE**
es adecuada para todo tipo de pieles.

No obstante, no se recomienda su uso :

- . Mujeres embarazadas,
- . Personas que padezcan telangiectasias y fotodermatosis,
- . Personas con marcas de nacimiento,
- . Personas que sufren o pueden sufrir ataques epilépticos,

Advertencias. No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento sobre el uso del aparato y sus riesgos potenciales.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Además, no se recomienda el uso de la máscara de belleza a personas en tratamiento con medicamentos fotosensibilizantes ni a personas en tratamiento por una enfermedad que provoque fotosensibilidad.

Las afecciones cutáneas preexistentes no pueden atribuirse a la exposición a la luz roja de la máscara.


El uso de la mascarilla facial **OVE** está contraindicado para las personas que sufren quemaduras solares.

Si se observan efectos secundarios indeseables, como picores en las 48 horas siguientes al uso inicial, consulte a su médico antes de volver a utilizar el aparato.

El uso de la luz roja no está contraindicado con los tratamientos contra el cáncer.

En caso de duda, el usuario debe consultar a un médico.



57




Gracias a la intensidad de la luz LED, específica para cada zona del rostro, la máscara de belleza ofrece un rendimiento inigualable para unos resultados visibles.

MANEJO DE LA MASCARILLA DE BELLEZA

Consejos para una manipulación fácil y eficaz
y eficaz de la mascarilla OVE




Asegúrese siempre de que la máscara está orientada correctamente en relación con la **base**. La zona emisora de luz de la máscara debe quedar siempre en la parte frontal de la base. Para mantener la máscara correctamente orientada en relación con la base, gire la varilla flexible.



Al ajustar la altura de la mascarilla, manipule siempre el vástago flexible con ambas manos.



Hay que tener cuidado de no doblar demasiado el vástago o la máscara podría dañarse o inclinarse.



La máscara sólo puede utilizarse en una posición. No girar: la máscara se ajusta con la varilla flexible.



FUNCIONAMIENTO DE LA MASCARILLA FACIAL

Coloque la máscara sobre una superficie plana y estable y enchúfela a una toma de corriente (para un funcionamiento óptimo y seguro, no se recomienda enchufarla a una regleta).

Colóquese las gafas sobre la cara para que los ojos estén totalmente protegidos durante las sesiones de fotobiomodulación.

Acerque la cara al interior de la máscara; la nariz debe tocar la pared. Si es necesario, ajuste la posición de la máscara manipulando el vástago flexible.

Pulse el botón una vez (pulsación corta) para encender la máscara de belleza sola.



La sesión está programada para durar **12 minutos**, alternando destellos y luz continua.

Para utilizar un accesorio Lucibel.le Paris solo: conéctelo a la toma situada detrás de la máscara y pulse el botón una vez (pulsación larga).

Para utilizar un accesorio y la mascarilla al mismo tiempo, pulse el botón dos veces.

Al final de la sesión, la mascarilla y el accesorio se apagarán automáticamente. Para interrumpir la sesión, pulse brevemente el botón .

Después de utilizarla, desconecte la mascarilla de la red eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar la piel antes de su uso para optimizar la absorción de la luz.

Espaciar las sesiones 72 horas, ya que es el tiempo necesario para que la piel absorba la energía de la luz.

No utilice la mascarilla durante más tiempo del recomendado.

Los efectos son óptimos tras una media de 24 sesiones. Para beneficiarse del «**efecto retardado**», haga una pausa de 1 a 2 meses antes de reanudar las sesiones. Durante esta pausa, la piel seguirá mejorando.

Utilice únicamente los accesorios suministrados por Lucibel.le Paris.

Evite aplicar cualquier producto cosmético antes de la sesión.

Por último, para una autoevaluación precisa de los resultados de la máscara de belleza, se aconseja tomar una foto de las zonas tratadas antes de iniciar el protocolo, luego una segunda foto después de 16 sesiones, y una tercera foto después de 24 sesiones.

Si la mascarilla facial es utilizada consecutivamente por varias personas, manténgala apagada durante al menos 5 minutos entre cada uso.

La mascarilla está diseñada para un uso doméstico de hasta 5 sesiones al día; un uso más intensivo dañaría la mascarilla.

61

Mantenimiento de la mascarilla facial

Limpie la mascarilla facial después de cada uso: utilice toallitas impregnadas con una solución bactericida y virucida.

No utilice detergentes, disolventes productos químicos ni esponjas abrasivas.



Protección del medio ambiente

La mascarilla no puede tratarse como basura doméstica: debe depositarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que contribuye a preservar los recursos naturales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Vida útil máxima	50 000 horas
Materiales	Revestimiento: PC, ABS Flexible: PVC, Latón Base: Acero Tornillos: Acero cincado Disipador térmico: Aluminio
Peso	3,64 kg
Dimensiones	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Número de LED	40
Características eléctricas de entrada	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longitud de onda	635 nm
Potencia	40 W
Jacks	Reservado para los accesorios Lucibel.le Paris

MASQUE DE BEAUTÉ



LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

lucibel·le
PARIS

65

مواقع الاستخدام

تعليمات السلامة

كيفية التعامل مع قناع

كيفية تشغيل قناع

إرشادات الاستخدام

المواصفات التقنية

P67

P68

P70

P72

P73

P74

قناص التجميل "أوفي" من "لوسيبيل باريس LUCIBELLE PARIS" ، إنه مزيج ثوري من أحدث التقنيات والتصميم، مما يوفر جمالاً لا مثيل له.

أصبح هذا المزيج نوراً رائعاً لطريق جديد نحو الجمال، نتيجة شراكة غير مسبوقة مع المصمم أوليفينيه لايدوس. تعمل تقنية قناع التجميل على تجديد البشرة من خلال تعديل المؤشر الضوئي "LED".

المؤشر الضوئي "LED" الأحمر ، مصدر الجمال والعافية ، يعزز تكوين الكولاجين والإيلاستين ومحض الهيالورونيك ، مما يمنع البشرة تأثيراً متعدداً ومنعها ومنظماً.

للاستفادة الكاملة من ميزات القناع ولتجنب أي ضرر مرتبط بالاستخدام غير السليم ، اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

العصر الجديد للجمال من خلال الضوء

تعليمات السلامة

67

لتجنب مخاطر الصعق بالكهرباء أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة، يرجى اتباع تدابير السلامة التالية:

تحذير: لا تنظر إلى المؤشر الضوئي "LED" أثناء التشغيل. يجب عليك ارتداء النظارات الواقية بسبب الإشعاع البصري الشديد.

تحقق من أن جهد الشبكة متافق مع النطاق الموضح على طرف الطاقة لقناة التجميل (100-240 فولت تيار متعدد).

عليك القيام بتوصيل القناة بمقبس الحائط الذي يفي بالمواصفات الكهربائية.
لا تستخدمي قناع التجميل تحت الماء الجاري أثناء الاستخدام.

لا تستخدمي قناع التجميل أبداً مع سلك تلف و / أو مزود طاقة.

لا تستخدمي قناع التجميل إذا كان جهاز ضبط الوقت خطأ أو إذا كان الجزء الداخلي من القناع مكسوراً أو تمت إزالته.

لا تضعين القناع على سطح رطب أو بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش.
استخدمي قناع التجميل في مكان جاف وتجنبي رشه بالماء.

إذا سقط قناع التجميل في الماء: لا تلمسيه وافصلي الكهرباء على الفور.

لا تستخدمي قناع التجميل تحت غطاء أو في بيئة مماثلة.
يمكن أن تتبعث حرارة مفرطة وتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر ببني.

احملي وحركي قناع التجميل فقط من خلال مسك القاعدة. لا تفهمني برفعه أبداً عن طريق الكابل المرن.

لا تهزي أو تُسقطي قناع التجميل.

محتويات الصندوق

قناع التجميل "أوفي"



زوج من النظارات الواقية



دليل المستخدم



موانع الاستخدام

قناع التجميل مناسب لجميع أنواع البشرة.

ومع ذلك، لا ينصح باستخدامه من قبل:

- النساء الحوامل،
- الأشخاص الذين يعانون من توسيع الشعيرات
- والتهاب الجلد الضوئي،
- الأشخاص الذين يعانون من علامات الولادة،
- الأشخاص الذين يعانون أو قد يعانون من نوبات الصرع.
- الأطفال،


يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد الذين يعانون من ضعف العبرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو أولئك الذين يفتقرُون إلى الخبرة والمعرفة باستخدام الجهاز ومخاطر المحتملة.

علاوة على ذلك، لا ينصح باستخدام قناع التجميل للأشخاص الذين يخضعون للعلاج بأدوية الحساسية للضوء أو الأشخاص الذين يعالجون من مرض يؤدي إلى حساسية تجاه الضوء.

لا يمكن أن تتشَّبَّه حالات الجلد الموجودة مسبقاً إلى التعرض للضوء الأحمر للقناع.

إذا لوحظت آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل الحكة خلال 48 ساعة من الاستخدام الأولي، فيرجى استشارة طبيبك قبل إعادة استخدام الجهاز.

لا يمنع استخدام الضوء الأحمر مع العلاجات المضادة للسرطان. في حالة الشك، يجب على المستخدم أن يسأل الطبيب.




بفضل قوة ضوء "LED" الخاصة بكل منطقة من الوجه،
يوفر قناع التجميل أداة لا مثيل لها للحصول على نتائج
مرئية.


69

كيفية التعامل مع قناع التجميل

نصائح للاستخدام البسيط والفعال لقناع التجميل.




الجزء الأمامي من القناع




عليك القيام دائمًا بادارة القناع بالطريقة الصحيحة فيما يتعلق بالقاعدة. يجب أن تكون منطقة ابعاد الضوء لقناع التجميل دائمًا مواجهة للجزء الأمامي من القاعدة، لإبقاء القناع في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالقاعدة، عليك القيام بتثوير الكابل المرن.

تأكد من عدم ثني الكابل بشكل مفرط، حيث قد تخلطري بخلاف القناع.



لضبط ارتفاع القناع، تعامل دائمًا مع الكابل المرن بكلتا يديك.



لا يمكن استخدام قناع التجميل إلا في موضع واحد. لا يجب القيام بتغيير موضعها أو استدارتها: اضبطي القناع باستخدام الكابل المرن.

إرشادات الإستخدام


73

كيفية تشغيل قناع التجميل

الجلسة مبرمجة لتستمر لمدة **12 دقيقة** ، ومضات متلوبة وضوء ثابت.

بعد الجلسة ، يتم إيقاف تشغيل القناع تلقائياً. لإيقاف تشغيل القناع أثناء الجلسة ، استمر في الضغط على الزر لمدة 3 ثوان.

بعد الاستخدام ، افصلي القناع عن التيار الكهربائي.



ضعى القناع على سطح منبسط وثابت وقومي بتوسيعه بأخذ طاقة (الاستخدام الأمثل والأمن ، لا نوصى باستخدام شريط مقياس).

اضبطي النظارات الواقية على الوجه بحيث تكون العيون محمية تماماً أثناء جلسات التعديل الضوئي.

ضعى وجهك داخل القناع. يجب أن يلمس الأنف الجدار. إذا لزم الأمر ، اضبطي موضع القناع عن طريق تحريك الكابل المرن.

اضغطي على الزر مرة واحدة (ضغطة قصيرة) لتشغيل قناع التجميل.

نظفي بشرتك قبل الاستخدام لتحسين امتصاص الضوء.

حددي فترات 72 ساعة بين الجلسات - وهي المدة التي يحتاجها الجلد لامتصاص الطاقة الضوئية.

كيفية المحافظة على قناع التجميل

نظفي قناع التجميل بعد كل استخدام باستخدام مناديل مبللة بمحلول مضاد للبكتيريا والفيروسات.

لا تستخدمي قناع الوجه لفترة أطول من الوقت الموصى به. الامتناع عن استخدام المنظفات والمذيبات والمنتجات الكيماوية والإسفنج الكاشطة.



يتم ملاحظة التأثيرات المثلث بعد 24/12 جلسة في المتوسط. لاستفادتك من "التأثير المزوج" ، خذى استراحة لمدة شهر إلى شهرين قبل استئناف الجلسات. خلال فترة التوقف هذه، سيستمر تجميل الجلد.

استخدمي فقط الملحقات التي توفرها "Lucibel.ie Paris".

تجنبي وضع أي مستحضرات تجميل قبل الجلسة.

أخيراً، لإجراء تقييم ذاتي دقيق لنتائج قناع التجميل، التقطي صورة للمناطق المعالجة قبل بدء البروتوكول، وصورة ثانية بعد 16/8 جلسة وصورة ثالثة بعد 24/12 جلسة.

الضمادات البيئية

لا يجوز التعامل مع قناع التجميل كنفايات منزلية: يجب إحضاره إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، للمساعدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

المواصفات التقنية

درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 35+ درجة مئوية 32+ درجة فهرنهايت إلى 95+ درجة فهرنهايت
أقصى عمر خدمة	50,000 ساعة
المواد	الغلاف: بي سي ، زري بي أس كابل من: بولي كلوريد الفينيل، نحاس القاعدة: فولاذ براغي والترايبس: فولاذ مطلي بالزنك الموزع: الألومنيوم
الوزن	كجم 3.64
الأبعاد	الطول 396 مم × الارتفاع 611 مم العرض 213 مم ×
عدد المؤشرات الضوئي	40
خصائص المدخلات الكهربائية	100/240 فولت ~ 50/60 هرتز
الطول الموجي	635 نانومتر
القدرة	40 واط
المقبس	Lucibel.le Paris™ مخصصة لمستلزمات

POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS
OU DES PROBLÈMES TECHNIQUES :

Notre site internet
www.lucibelleparis.com

Nous contacter
contact@lucibelle.fr



MASQUE DE BEAUTÉ



LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

lucibelle
PARIS

102 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

www.lucibelleparis.com

Lucibelle Paris, SAS au capital de 100.000€, filiale du groupe Lucibel - RCS Paris 807 653 852- TVA FR23 807 653 852

